

Reinigungsanleitung wasserlose Urinale

Reinigung und Intervall

Unsere wasserlosen Urinale und der WaterSave® Verschluss sind auf eine einfache Handhabung ausgelegt, die Reinigung dauert nur wenige Sekunden und sollte je nach Beanspruchung 1 bis mehrmals täglich durchgeführt werden.

Sie benötigen für die Reinigung:

- Handschuhe
- Papiertücher
- WaterSave® Reiniger

1.



2.



3.



Verwenden Sie die Handschuhe, mischen Sie das WaterSave® Reiniger-Konzentrat 1:20 mit Wasser. Wenn Sie unsere Sprühflasche verwenden, die Sprühflasche fast bis zum Rand mit Wasser füllen, dann 1 Verschlusskappe Reiniger hinzugeben. Oder 1 x die Dosierpumpe drücken.

Entfernen Sie mit den Papiertüchern Schmutzreste wie Haare und Kaugummis aus dem Urinal und der Ablauföffnung und besprühen Sie das Urinal innen und außen mit dem WaterSave® Reiniger und putzen Sie zunächst außen und dann innen mit den Papiertüchern. Kontrollieren Sie hierbei den Verschluss auf ordnungsgemäßen Sitz im Urinal.

Besprühen Sie jetzt das Urinal erneut von innen mit dem WaterSave Reiniger, nicht mehr nachwischen. Der Reiniger bildet einen Schutzfilm und sorgt für eine langanhaltende hygienische Oberfläche.



Bitte verwenden Sie zur Pflege unser WaterSave® Reiniger Konzentrat:

- | | | |
|---------------------|--------------|------|
| - 1 Liter Flasche | Artikel Nr.: | 1301 |
| - 5 Liter Kanister | Artikel Nr.: | 1305 |
| - Sprühflasche leer | Artikel Nr.: | 1314 |



WaterSave® Urinalverschluss:

Artikel Nr.: 2001

Der WaterSave® Verschluss funktioniert völlig ohne Chemie auf Klappenbasis. Zum Reinigen bitte nur den WaterSave® Urinalreiniger verwenden. Kohlenwasserstoffhaltige Reinigungsmittel, Sperrflüssigkeit, mineralische Öle, oder Duft Öle können die Verschlussklappe beschädigen!